

Обновление прошивки с помощью карты памяти

1. Извлеките из архива и скопируйте файл **.bin** в корень карты памяти.
2. Проследите, что бы аккумулятор устройства был заряжен, или используйте внешнее питание.
3. Выключите регистратор.
4. Вставьте карту памяти в регистратор.
5. Включите устройство кнопкой **POWER** или подайте внешнее питание.
6. Процесс обновления прошивки начнётся автоматически. Экран устройства будет выключен.
7. Когда устройство будет успешно обновлено регистратор будет автоматически перезагружен.
8. Самостоятельно перезагрузите устройство.
9. Отформатируйте карту памяти в регистраторе.