

Инструкция по эксплуатации



Trendvision X2/ X2 Dual

Содержание

Введение.....	1
Общие рекомендации.....	1
Расположение элементов.....	2
Функции кнопок.....	3
Настройки.....	4
Воспроизведение	5
Часто возникающие вопросы.....	6
Технические характеристики.....	7
Положение о гарантии.....	8
Гарантийный талон.....	9

Введение:

Видеорегистратор - это устройство, которое может записывать видео-аудио информацию во время вождения. С помощью видеорегистратора вы можете избежать проблем на дороге, он может предоставить четкие доказательства в случае ДТП. Чтобы правильно использовать это устройство, пожалуйста, внимательно прочитайте приведенное руководство перед использованием.

Общие рекомендации.

1. Для записи видео используйте оригинальную высокоскоростную карту памяти 10 класса, если карта памяти не может быть использована в этом устройстве, указывается «ошибка файла» или «ошибка SD-карты». Данный видеорегистратор поддерживает карты памяти максимум 64 ГБ.
2. Перед использованием, необходимо отформатировать карту памяти в видеорегистраторе для корректного старта записи.
3. Обратите внимание на направление при установке карты. Если вставить карту с неправильной стороны, это может повредить устройство и карту памяти.
4. Пожалуйста, снимите видеорегистратор с лобового стекла автомобиля, если вы не используете его, например, на парковке, в противном случае, при попадании прямых солнечных лучей, может случиться перегрев и как следствие деформация корпуса или поломка видеорегистратора.
5. Этот видеорегистратор изготовлен для использования в автомобиле, поэтому используйте его с оригинальным АЗУ. Если при включении будет недостаточно питания, видеорегистратор может не включиться.
6. Оригинальное АЗУ выдаёт 5V 1A, поэтому, пожалуйста, не используйте не оригинальные АЗУ или АЗУ с превышающими необходимыми требованиями по питанию.

Расположение элементов.



- 1- Кнопка питания
- 2- Кнопка вверх
- 3- Кнопка меню
- 4- Кнопка вниз
- 5- Индикатор включения / записи
- 6- Присоска
- 7- Магнитный поворотный кронштейн со сквозным питанием
- 8- Слот карты памяти
- 9- Кнопка сброс настроек
- 10- Микрофон
- 11- Разъём питания
- 12- Объектив
- 13- Динамик
- 14- Разъём для подключения второй камеры

Функции кнопок

1. Долгое нажатие (2-3 сек). Включение / Выключение видеорегистратора
Короткое нажатие. Старт / Остановка записи. (если в регистратор установлена карта памяти, старт записи начинается автоматически после включения)

2. В режиме ожидания / записи. Включение / Выключение микрофона. В режиме меню. Перемещение вверх.

3. В режиме ожидания.

Короткое нажатие. Переключение режимов Видео / Фото / Воспроизведение.

Длительное нажатие. Вход в меню / Выход из меню. В режиме записи. Короткое нажатие. Переключение режимов Видео / Фото / Воспроизведение.

Долгое нажатие.

Защита / Снятие защиты ролика от перезаписи.

4. В режиме меню. Перемещение вниз.

Настройки

1. Разрешение. Выбор разрешения 1080p / 720p/VGA
2. Цикл записи. Выбор длительности ролика.
Выкл (запись остановится после заполнения карты)
/ 1минута / 3 минуты / 5 минут.
3. HDR. Программное улучшение видео записи. Вкл / Выкл.
4. Экспозиция. Выбор экспозиции с шагом в одно значение.
5. Датчик движения. Настройка выбора возможности включения записи видео, после обнаружения движения перед основным объективом. Вкл / Выкл.
6. Запись. Настройка включения записи звука. Вкл / Выкл.
7. Штамп даты. Наложение даты на видео. Вкл / Выкл
8. Датчик удара. Настройка чувствительности срабатывания датчика автоматической блокировки текущего ролика.
9. Парковочный режим. Вкл / Выкл.
10. Выключение экрана. Настройка времени отключения подсветки экрана. Выкл (включен всегда) / 30 сек / 1 мин / 2 мин.
11. Частота. Настройка частоты мерцания. 50Гц / 60Гц.
12. Звук кнопок. Вкл / Выкл.
13. Выбор языка.
14. Дата / Время. Ручная настройка. Устанавливается автоматически при соединении со спутниками.
15. Формат. Форматирование карты памяти.
16. Заводские настройки. Восстановление настроек до состояния по умолчанию.
17. Версия ПО. Текущая версия прошивки.

Воспроизведение

Для просмотра файлов, нажмите кнопку 3, чтобы переключиться в режим воспроизведения, листайте файлы с помощью кнопок 2 / 4. Чтобы воспроизвести файл, нажмите кнопку 1.

2. Удаление файлов. В режиме воспроизведения нажмите кнопку 3, выберите «Удалить». У вас будет два варианта: «удалить текущий?» для удаления отмеченного файла и «удалить все?» для удаления всех файлов на карте памяти (кроме защищенных файлов). Для подтверждения удаления, нажмите кнопку 1.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Почему мой видеореги­стратор показывает «SD-карта заполнена»?

Ответ:

1. Пожалуйста, проверьте, является ли ваша карта памяти оригинальной высокоскоростной картой памяти минимум 10 класса, если вы используете какую-либо карту, например, 4 или 6 класса, на ней будет отображаться «SD-карта заполнена», потому что она несовместима. (Обратите внимание: Видеореги­стратор поддерживает только карты памяти объёмом до 64 ГБ)
2. Проверьте настройки циклической записи в МЕНЮ видеореги­стратора.
- 3) Отформатируйте карту памяти. Необходимо форматировать карту памяти минимум один раз в месяц.

Вопрос: Почему мой видеореги­стратор постоянно включается и выключается автоматически?

Ответ: Проверьте, включен ли парковочный режим и датчик движения. Если эти функции включены, регистратор будет включаться по алгоритмам работы этих функций и выключаться после заданного интервала времени для работы этих функций.

Положение о гарантии

1. Гарантийный срок составляет:
на встроенные аккумуляторные батареи 6 месяцев.
на устройство 12 месяцев
2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца
3. Гарантийные обязательства не распространяются на:
программное обеспечение, входящее в комплект оборудования;
ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта и/или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению; на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием.
4. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:
с нарушенными гарантийными пломбами;
с механическими повреждениями; в случае попытки модифицирования схем и конструктивных исполнений; в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия; вышедшего из строя по вине потребителя (несоблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования) и/или имеющие следы возгорания, задымления, заливания жидкостями, повреждения электронных цепей;
серийный номер, которого не совпадает с номером, указанным в гарантийном талоне;
6. Гарантийное Обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе «О защите прав потребителей»
7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами за счёт покупателя. Адрес для отправок указан на сайте trend-vision.ru
8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченным поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются.

Технические характеристики:

Процессор:	JL 5601
Матрица:	Gc2053
Дисплей IPS:	1.54 дюйма (240*240)
Разрешение записи:	
Основная камера:	1920/180 30 к/сек
Задняя камера:	640/480 30 к/сек
Угол обзора:	170° по диагонали
Формат файлов:	
Видео:	MOV кодек H.264
Фото:	JPG
Поддержка карт памяти:	8-64 Гб
Аккумулятор:	Li-Po 200mAh

Гарантийный талон

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) ____ / ____ / ____

Наименование и адрес торговой организации:

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов. Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.

Подпись продавца:

Подпись покупателя: