

инструкция а миррор2.indd 1

24.06.2016 18:25:22



Оглавление

۲

٠	Рекомендации перед использованием устройства	4
•	Комплектация	5
•	Функции устройства	6
•	Технические характеристики	7
•	Описание элементов управления и соединений	8
•	Как установить aMirror	9
•	Работа устройства	14
•	Главное меню	15
•	Дисплей-бар	16
•	Управление файлами	17
•	Настройки устройства	18
•	Настройки видеорегистратора	19
•	Видеоплеер	22
•	Музыкальный плеер	23
•	3G-Интернет	24
•	Видеорегистратор	25
•	Гарантийный талон	26

۲

Рекомендации перед использованием устройства:

- Прежде чем использовать изделие, прочитайте инструкцию.
- Не используйте для очистки экрана средства, содержащие спиртовые, агрессивные растворы, абарзивныец.
- Не помещайте устройство в места со слишком высокой или низкой температурой. Температура хранения: -5...+20 °С.
 Температура эксплуатации: 10...+35 °С.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли, паров, дыма, прямых солнечных лучей.

Комплектация:

- 1. Устройство
- 2. Крепление №1
- 3. Крепление №2
- 4. Набор цанг
- 5. Комплект крепления цанг
- 6. GPS-модуль
- 7. Выносная камера
- 8. Провод питания
- 9. Удлинитель выносной камеры
- 10. Комплект для подключения
- 11. Зарядное устройство от прикуривателя
- 12. DATA-кабель



۲

۲

5

۲



۲

- Видеорегистратор
- Датчик удара
- Радар-детектор
- GPS-навигатор
- Парковочная камера
- FM-трансмиттер
- Телефон
- Wi-Fi
- OC Android
- Bluetooth
- Зеркало заднего вида



Технические характеристики

Процессор	Allwinner A33 Quad Core		
Оперативная память	512Mb DDR III		
Встроенная память	8Гб		
Дисплей	5.0′′ емкостный TFT		
Разрешение дисплея	800x480		
Разъёмы	USB 2.0; micro SD;		
	Разъём приемника;		
	GPS-сигнала; AV IN		
Wi-Fi	Встроен		
Bluetooth	Встроен		
GPS	Выносной модуль		
FM-приемник	Встроен		
Φοτο	Да		
Автоматический реверс видео	Да		
при движении задним ходом			
Матрица	OV2710+ISP 200W Pixel		
Угол обзора	170°		
Формат видео	MP4		
Формат фото	JPEG		
Вид сжатия видео	H.264		
G-сенсор	Встроен		
Датчик движения	Да		
Цикл. запись	Да		
Запись звука	Да		
Фронтальная камера	1920x1080 30 к/с		
	1280x720 30 к/с		
Задняя камера	720x480 25 к/с		

۲

۲

Задняя камера

()



Описание элементов управления и соединений



- 1. Кнопка «Назад»
- 2. Кнопка Включения/Выключения
- 3. Кнопка «Домой»



- 4. Место установки крепления к лобовому стеклу автомобиля
- 5. Провод для подключения питания, GPS-модуля, выносной камеры

•

- 6. Динамик
- 7. Фронтальная камера





(

۲

- 8. Разъём miniUSB для подключения кабеля
- 9. Слот для SIM-карты
- 10. Слот для карты памяти microSD

Как установить a Mirror

Снятие штатного зеркала



Снимите защитный чехол (при его наличии) с элемента крепления штатного зеркала заднего вида, открутите соответствующим инструментом кронштейн от металлического элемента крепления (пятак), который приклеен к лобовому стеклу



Снимите с направляющих пятака кронштейн вместе со штатным зеркалом заднего вида Данная «техника» установки приводится как пример, но может отличаться, в зависимости от марки а/м





Множество креплений

Выберете элемент крепления (кронштейн) подходящий для вашей марки а/м

Мы оснастили устройство наиболее часто используемыми элементами крепления (кронштейнами)

۲



()

10

()



Установка устройства



Прикрутите выбранный элемент крепления (кронштейн) к устройству четырьмя болтами, идущими в комплекте с устройством





Установите зеркало с прикрученным на него кронштейном на салазки пятака

(4)



Закрутите болт (соответствующим инструментом) крепления кронштейна к пятаку



Отрегулируйте зеркало для оптимального обзора





Как сделать проводку

После установки устройства на ветровое стекло, Вам необходимо проложить кабель в автомобиле для подключения питания, камеры заднего вида, GPS-модуля.

(�)



Проведите проводку под обшивкой как показано на рисунке красной линией





Подсоедините Провод питания (2), Удлинитель выносной камеры (3) и Выносную камеру (4) к Устройству. Снимите обшивку автомобиля в требуемых местах (в зависимости от марки а/м), (стойка, накладка на порог)

۲

ົ

6

Подоткните кабель питания в зазоры между пластиковыми элементами (накладками) кузова и металлическими элементами кузова. Внимательно ознакомьтесь с местонахождением подушек безопасности в Вашем а/м и не допускайте попадания кабеля питания (и др.) на исполнительные механизмы подушек безопасности.



a

4





6

Подсоедините красный провод «В+» к положительной клемме (или к соответствующему предохранителю в предохранительной коробке), а черный «-» к кузову авто, желтый провод (АСС) и к зажиганию Установите камеру заднего вида в любое удобное место, оптимальное для обзора камеры.











Работа устройства

В целом работа зеркала аналогична работе существующих планшетов на базе операционной системы Android.

При включенном двигателе выполняется автоматическое включение устройства. На дисплее высвечивается начальное меню, из которого Вы можете перейти в различные режимы работы устройства. Запись видео начинается автоматически после включения.

При нажатии кнопки «Домой» выполняется возврат в начальное меню, кнопки «Назад» - к последнему экрану.



Главное меню

В главном меню осуществляется выбор и запуск нужного Вам приложения. Перемещаться по главному меню можно посредствам передвижения пальцев по сенсорному экрану в горизонтальном направлении.

۲



Дисплей-бар

Дисплей-бар открывается касанием пальца в верхней зоне главного меню и перемещением в вертикальном положении.

۲





В данном меню Вы можете управлять Wi-Fi, уровнем звука и яркости, соединением с ПК, FM-трансмиттером, очисткой памяти.

(

Управление файлами

Данная функция позволяет управлять внутренними файлами OC Android. Мы не рекомендуем людям, не знакомым с системой Android приступать к установке приложений без прочтения следующих рекомендаций.

۲

Для установки приложения необходимо:

- Проверьте скачанный файл установки проверить антивирусом Вашего ПК.
- Загрузите установочный файл на карту памяти.
- Вставьте карту памяти и выберите файл для установки.
 Приложение установится, и Вы сможете запустить его.
 Если Вы установите слишком много приложений, то устройство мо-

жет работать значительно медленнее.

Чтобы удалить приложение, удерживайте нажатием его иконку, после чего в появившемся окне выберите «ок», и приложение будет удалено.



Настройки устройства

Существует 3 различных меню настройки для устройства

(



•

- 1. Меню настройки видеорегистратора
- 2. Меню настройки устройства
- 3. Меню настройки системы



Настройки видеорегистратора

0	Зеркальная за	OFF	
~	Разрешение в	видео	1080P >
0	Время записи	Ĺ.	1 минута >
	G-сенсор	Низкая чув	ствительность >
Bigeo	регистратор	Основные	Система

В данном пункте настроек Вы можете управлять таким функциями видеорегистратора, как: разрешение видео, время записи, G-сенсор (чувствительность и т.д.).

۲

(4)

Общие настройки



۲

В данном пункте настроек Вы можете управлять следующими функциями: FM, Wi-FI, навигация.

()





Системны	е настройки			
<u>(0</u>)	Яркость			>
	Громкость			
0	Дата		1970-01-02 21:35:47	
A	Язык		Russian	
Видеоре	вистратор	Основные	Система)

В данном пункте меню Вы можете управлять настройками: яркости, громкости, даты, языка.

۲



()

 $(\mathbf{\Phi})$

Видеоплеер

Устройство позволяет просматривать скачанные с ПК или отснятые видеорегистратором файлы.

۲



((()



Музыкальный плеер

Музыкальный плеер, совместимый с большинством музыкальных форматов, позволяет прослушивать любимую музыку.

۲



۲

23

 $(\mathbf{\Phi})$



 $(\mathbf{\bullet})$

FM-трансмиттер предназначен для воспроизведения аудиофайлов, записанных на флэш-память, с дальнейшим прослушиванием с помощью FM- радиоприёмника. Установите частоту, которая не конфликтует с Вашей любимой FM-станцией. Установите в автомобильном радио частоту такую же, как и на устройстве, и наслаждайтесь любимой музыкой.

3G-Интернет

Вы можете пользоваться мобильным интернетом при установке SIM-карты в устройство.

•

Видеорегистратор

В окне управления видеорегистратором имеется несколько блоков управления и информации.



- Штампы времени. Все видео и картинки сохраняются вместе с этой информацией.
- Разрешение видео. Показывает текущую разрешающую способность записи видео.
- Область дисплея видеокамеры заднего хода. Когда устройство соединяется с камерой заднего хода, картинка с задней камеры будет показываться в верхнем правом углу экрана.
- Воспроизведение. Вы можете просматривать здесь любое видео или фотографии. Закрытые файлы также будут показываться здесь.
- Включение/выключение звука видео. Вы можете нажать эту кнопку для выбора режима записи звука.
- 6. Запись. Нажмите эту кнопку для включения/выключения записи.
- 7. Фото. Нажмите эту кнопку для съемки фотографии текущего вида.
- Блокировка. При нажатии на данную клавишу видеозапись сохранится и будет защищена от перезаписи.



Положение	ога	рантии
-----------	-----	--------

۲

положение о гарантии					
1	Гарантийный срок составляет 12 месяцев, начиная с даты продажи.	8	Гарантийное обслужива указанные в законе «О з	ние осуществляется в сроки, ащите прав потребителей»:	
2	Гарантийный срок на аккумуляторные батареи всех видов составляет 6 месяцев, начиная с даты продажи.		 диагностика оборудова момента сдачи оборудов 	ания – не более 20 дней с вания покупателем в сервисный	
3	Срок службы оборудования составляет 24 месяца, начиная с даты изготовления.		• ремонт — не более 45 д	ней с момента сдачи	
4	Срок служоы аккумуляторных оатарек составляет 12 меязце, начиная с даты заятотовления. Гарантийные обязательства не распространяются: • на программие обеспечение, входящее в комплект обо- рудования (поставляется на условиях каке исть (As is)). • ошибки, содержащиеся в программином обеспечении, не являются сонованием для гарантийного реминта и/или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению. • на аксессуары (кабели, чехлы, кредлы и т.п.), поставляе- мые в комплекте с обогудованием.	9	Доставка оборудования осуществляется силами	в сервисные центры и за счет покупателя	
0		10	При утере Гарантийного талона или внесении в него изменений кли дополнений лицами, не уполномоченными поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются. Апреса и телефоны селвисных центров		
		указаны на сайте trend-vision.ru Адрес сервисного центра в МОСКВЕ:			
6	В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возинкших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.	1	москва, ул. Милашенкова, д.20 Тел.: 8 (800) 250-80-95, 8 (800) 775-71-17 E-mail: moscow@trendvision.ru		
7	Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:		в будние с 9:00 до 18	3:00 без перерыва,	
	 с нарушенными гарантийными пломбами; 		выходные: суббота и воскресенье		
	 с механическими повреждениями; в случае попытки модифицирования схем и конструктивных колонений; в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, По и любых файлов, задействованных в работе алектопного излелия; 		Адреса и телефоны сервисных центров в других городах указаны на сайте trend-vision.ru		
	 вышедшего из строя по вине потребителя (не соблюде- ние Требований к условиям эксплуатации оборудования) и/или имеющие следы задымления, повреждения входных целей; 		Оборудование проверен Я ознакомился и соглас	ю и укомплектовано. ен с условиями гарантии.	
	• серийный номер которого не совпадает с номером, указанным в Гарантийном талоне • с незаполненным Гарантийным талоном Наименование изделия			подпись покупателя*	
		* Без подписи покупателя талон недействителен			
		Серийный номер:			
			Цата продажи:	Срок гарантии:	
	Наименование и адрес торговой организации:				
				мп	
				IVIT I	
	Изделие проверено в присутствии покупателя и не имеет дефектов				
	Подпись продавца		Подпись покупателя	ł	

۲



24.06.2016 18:26:21



trend-vision.ru

۲

۲

۲