

TRENDVISION

Обновление прошивки с помощью карты памяти

1. Произведите форматирование карты памяти в устройстве при помощи мобильного приложения.
2. Извлеките из архива и скопируйте папку Update в корень карты памяти.
3. Выключите регистратор.
4. Вставьте карту памяти в регистратор.
5. Включите устройство подав внешнее питание.
6. Процесс обновления прошивки начнётся автоматически.
7. Когда устройство будет успешно обновлено регистратор будет автоматически перезагружен.
8. Отформатируйте карту памяти в регистраторе.